

POS.NR.	BESCHREIBUNG	ERSATZTEILNR.
1 DC*	Dust Controller .....	100 001DC
2	Gittertrichter (Beschlag 100 mm).....	100 002
3	Mischbehälter, exkl. Ausgangsklappe .....	100 003
3 R	Gummihalterung für Gittertrichter.....	100 003R
4	Separates Gestell .....	100 004
4 B	Schemel für Eimer .....	100 004B
4 F	Rahmenteil - vorne, U-Bügel .....	100 004F
4 L	Rahmenteil - links.....	100 004L
4 R	Rahmenteil - rechts.....	100 004R
4 T	Rahmenteil - top/hinten.....	100 004T
5	Rad, 80 mm, exkl. Bolze, ( St.) .....	100 005
5 B	Bolze für 80 mm Rad, (1 St.) .....	100 005B
6	Rad, 300 mm, exkl. Bolze (1 St.).....	100 006
6 B	Bolze für 300 mm Rad (1 St.) .....	100 006B
6 W	Scheibe für 300 mm Rad (1 St.).....	100 006W
7	Ausgangsklappe einschl. Bolze.....	100 007
8	Motorschutzschalter 9,5 Amp. m/termischem Schutz- schalter und O-Auslöser .....	100 008
8 E	Sicherheitsschalter beim Gittertrichter.....	100 008E
8 K	Kassette für Sicherheitsschalter, komplett .....	100 008K
8 K1	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, gebogener Metallteil.....	100 008K1
8 K2	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, gewundener Metallteil.....	100 008K2
8 K3	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, Gummistück.....	100 008K3
8 K4	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, Schlitten.....	100 008K4
9	Mischarm (1 St.), Seitenschaber .....	100 009
10	Mischarm (1 St.), Seiten-Bodenschaber .....	100 010
11	Mischarm (1 St.), Bodenschaber / "Harke".....	100 011
12	Ausgangswelle.....	100 012
12 A	Sprungsstifte und Bohrlehre (Satz m/12 St.).....	100 012A
13	Motor 1,1 kW, 30 Umdr./Min., 240 V.....	100 013
13 G	- Getriebe ohne Motor .....	100 013G
13 M	- Motor ohne Getriebe.....	100 013M
14	Startkondensator 125 µF .....	100 014_100-125
15	Betriebskondensator 25 µF.....	100 015_25
16	Phasen-kompensationskondensator 20 µF .....	100 016_20
17 B	Teleskopbein (1 St.), hinten .....	100 017B
17 L	Teleskopbein (1 St.), vorne - links .....	100 017L
17 R	Teleskopbein (1 St.), vorne - rechts.....	100 017R
17 SB	Bolze und Schr.Mutter (1 Satz) für Teleskopbein.....	100 017SB
19	Sicherungsgitter bei der Ausgangsklappe .....	100 019
20 *	Mischarme m/Gummi, 3 St., kompletter Satz .....	100 020
20 A*	Mischarme m/Gummi, 3 St., exkl. Kreuz .....	100 020A
21 *	Gummi (Ersetzungssatz, komplett).....	100 021
21 A*	Gummi (Ersetzungssatz - für Schaufeln) .....	100 021A
21 B*	Gummi (Ersetzungssatz - für Kreuz) .....	100 021B
22	Mischarme, 4 St., kompletter Satz .....	100 022
22 A	Mischarme, 4 St., exkl. Kreuz.....	100 022A
30	Tülle / Rutsche einsch. Schr.Mutter .....	100 030
44	Kreuz für Mischarme, Stahl.....	100 044
47 *	Kreuz für Mischarme, Gummi.....	100 047
48 *	Mischarm m/Gummi, "Harke".....	100 048
49 *	Mischarm m/Gummi, Seiten-Bodenschaber .....	100 049
50 *	Mischarm m/Gummi, Seitenschaber .....	100 050
51 *	Beschlag für Mischschaufel, Gummi, "Harke".....	100 051
52 *	Beschlag für Mischschaufel, Gummi, Seiten-Bodenschaber.....	100 052
53 *	Beschlag für Mischschaufel, Gummi, Seitenschaber.....	100 053

# ERSATZTEILLISTE - 100L, 240V



DE-01.03.20

