

POS.NR. BESCHREIBUNG ERSATZTEILNR.

2	Gittertrichter (Beschlag 100 mm).....	40.002
3	Mischbehälter einsch. Ausgangsklappe, komplett	40.003
3 R	Gummisthalterung für Gittertrichter.....	40.003R
4	Separates Gestell	40.004
4 A	Separates Gestell exkl. Räder und Teleskopbeine.....	40.004B
5	Rad, 80 mm, exkl. Bolze, (1 St.).....	40.005
5 B	Bolze für 80 mm Rad, (1 St.)	40.005B
6	Rad, 200 mm, exkl. Bolze (1 St.).....	40.006
6 B	Bolze für 200 mm Rad, (1 St.)	40.006B
6 W	Scheibe für Rad (1 St.).....	40.006W
7	Ausgangsklappe einsch. Bolzen	40.007
8	Motorschutzschalter 9,5 Amp. m/termischem Schutz- schalter und O-Auslöser	40.008
8 E	Sicherheitsschalter beim Gittertrichter.....	40.008E
8 K	Kassette für Sicherheitsschalter, komplett	40.008K
8 K1	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, gebogener Metallteil.....	40.008K1
8 K2	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, gewundener Metallteil..	40.008K2
8 K3	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, Gummistück.....	40.008K3
9	Mischarm (1 St.), Seitenschaber (lang).....	40.009
9 A	Mischarm (1 St.), Seitenschaber (kurz)	40.009A
10	Mischarm (1 St.), Seiten-Bodenschaber	40.010
11	Mischarm (1 St.), Bodenschaber / "Harke".....	40.011
12	Ausgangswelle.....	40.012
12 A	Sprungsstifte und Bohrlehre (Satz m/12 St.).....	40.012A
13	Motor 0,75 kW, 30 Umdr./Min., 230 V	40.013
13 G	- Getriebe <i>ohne</i> motor.....	40.013G
13 M	- Motor <i>ohne</i> Getriebe.....	40.013M
14	Startkondensator 125 µF	40.014
15	Betriebkondensator 25 µF.....	40.015
16	Phasenkompensationskondensator 20 µF.....	40.016
17 B	Teleskopbein (1 St.), hinten.....	40.017B
17 L	Teleskopbein (1 St.), vorne - links	40.017L
17 R	Teleskopbein (1 St.), vorne - rechts.....	40.017R
17 SB	Bolze und Schr.Mutter (1 St.) für Teleskopbein	40.017SB
19	Sicherungsgitter bei der Ausgangsklappe	40.019
22	Mischarme, 4 St., kompletter Satz	40.022
22 A	Mischarme, 4 St., exkl. Kreuz.....	40.022A
30	Tülle / Rutsche einsch. Schr.Mutter	40.030
44	Kreuz für Mischarme	40.044

ERSATZTEILLISTE - 40 L, 230V 

DE-09.11.18

